

## Woher bekomme ich meine neue computergebundene (Node Locked) Lizenz bei Umstieg auf eine neue Solid Edge Version?

### 1. Siemens Web-Portal GTAC öffnen

Gehen sie auf:

<http://support.ugs.com>

Hier können Sie oben Rechts“ die Sprache umstellen auf „Germany“.

The screenshot shows the Siemens GTAC website interface. At the top right, there is a language selection dropdown menu with 'Deutschland' selected, highlighted by a red box. Below the main navigation bar, the 'Support' section is visible, followed by the 'GTAC' section. The 'GTAC' section contains text describing the Global Technical Access Center and a grid of service links. The 'Lizenzen und Passwörter' link is highlighted with a red box. Other links in the grid include 'Call Eingabe', 'Call Status-Abfrage', 'GTAC Services', 'Download & Upload', 'UGSolutions Datenbank', 'Zertifizierungen', 'Newsgroups (Foren)', 'Dokumentation', and 'WebKey Zugang'. On the right side, there is a 'Support-Center Informationen' section with contact details.

Klicken Sie danach auf „Lizenzen und Passwörter“.

## 2. Melden Sie sich mit Ihrem Webkey an

SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives

US Site United States Sitemap | Contact Us


Siemens PLM Software About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support

[Advanced] Search

### Sign In

WebKey Username:

WebKey Password:

 [sign in](#)

Forgot your Webkey [User Name / Password / or Change Password](#)

**New Users**  
If you don't have a WebKey, you may [register](#) for one.  
If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this [activation process](#).

**Problems**  
Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!  
If you are having problems, please [contact us](#).

Copyright © 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.  
[Corporate Information](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)

Sollten Sie noch keinen Webkey haben beachten Sie bitte folgendes Dokument:

[http://www.solid-system-team.de/downloads/GTAC\\_Webkey\\_Info.pdf](http://www.solid-system-team.de/downloads/GTAC_Webkey_Info.pdf)

## 3. Gehen Sie auf Produktaktivierung



### Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus

#### Notfallkennwörter und Lizenzdateien

Temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzen für UGS-Softwareprodukte abrufen. Dadurch können Sie Ihre Produkte für eine begrenzte Zeit verwenden. Ihr Kundenservicemitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

#### Konfigurationsbericht

Lizenzen anzeigen, die für besondere Speicherorte und Rechner registriert werden müssen.

#### Sold-To/Install

Informationen zu diesem Sold-To/Install-Datensatz anzeigen.

#### Register IP

The IP Address entry and information page.

#### Kennwörter und Lizenzdateien

Kennwörter oder Lizenzdateien für UGS-Softwareprodukte abrufen.

#### Produktaktivierung

Klicken Sie hier zur Aktivierung und Pflege Ihrer Solid Edge Node-Locked oder I-deas-Lizenzen

#### Bill-To

Informationen zu diesem Bill-To-Datensatz anzeigen.

## 4. Solid Edge Version

Geben Sie in die daraufhin erscheinende Maske die Solid Edge Version ein, für die das neue Lizenzfile erzeugt werden soll. Klicken Sie danach auch „Weiter“. (Bitte beachten Sie: V100 = Solid Edge ST; V102 = Solid Edge ST2)

Solid-To/Install:  
0001062584

Solid System Team GmbH  
Am Marktplatz 7  
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM  
License Management

Quick Links

Home Emergency License Register IP Address

### Produktaktivierung

Wählen Sie das Produkt und die Version aus, die Sie aktivieren und lizenzieren möchten. Die Informationen werden zur Erstellung der Lizenzdatei zu einem späteren Zeitpunkt verwendet.

Produkt: Solid Edge  
Version: 102.0

Weiter Abbrechen

## 5. Übersicht über vorhandene Rechner und evtl. noch nicht zugewiesene Produkte

Sold-To/Install:  
0001062584

Solid System Team GmbH  
Am Marktplatz 7  
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

### Produktaktivierung

**Schritt 1:** Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.

**Schritt 2:** Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.

**Schritt 3:** Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

[Neuen Rechner erstellen](#) [Lizenzdatei erstellen](#) [Abbrechen](#)

Nicht zugewiesene Lizenz(en)					
Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
SE385N	Solid Edge Simulation - Node Locked	31/01/2010	TLO	000000001	
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009	

[Details ausblenden](#)

**Machine: CmcNB(44ACF7D4)**  
SE289-GER Solid Edge - German 31/01/2010 DEMO 000000001

**Machine: Dellksc(A8445981)**  
SEDEMO Solid Edge Demo 31/01/2010 DEMO 000000001

\*Machine: NeuerRechner(1C0C00A1)  
\*Machine: Testrechner(90F47D55)  
\*Machine: test(A87B6C33)  
\*Machine: kscVM(B0B7292B)

Hier sehen Sie:

- Evtl. noch verfügbare Lizenzen
- Rechner denen Produkte zugewiesen sind
- Rechner ohne Produkte

Kunden, die Solid Edge Classic oder Solid Edge Foundation betreiben, können mit Solid Edge ST2 (V102) Solid Edge Simulation für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei ausprobieren. Diese Lizenz ist bei den nicht zugewiesenen Lizenzen enthalten und muß zuerst einem Rechner zugewiesen werden. Bei "Wartungsablauf" erkennen Sie das Ablaufdatum dieser kostenlosen Testmöglichkeit.

Klicken Sie dazu auf den Rechner dem Sie die Lizenz zuweisen wollen

Sold-To/Install:  
0001062584

Solid System Team GmbH  
Am Marktplatz 7  
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

### Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.  
Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.  
Schritt 3: Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

[Neuen Rechner erstellen](#) [Lizenzdatei erstellen](#) [Abbrechen](#)

**Nicht zugewiesene Lizenz(en)**

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge
SE385N	Solid Edge Simulation - Node Locked	31/01/2010	TLO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009

[Details ausblenden](#)

**Machine: CmcNB(44ACF7D4)**  
SE289-GER Solid Edge - German 31/01/2010 DEMO 000000001

**Machine: Dellksc(A8445981)**  
SEDEMO Solid Edge Demo 31/01/2010 DEMO 000000001

\*Machine: NeuerRechner(1C0C00A1)  
\*Machine: Testrechner(90F47D55)  
\*Machine: test(A87B6C33)  
\*Machine: kscVM(B0B7292B)

Gehen Sie auf Produkte zuweisen

Sold-To/Install:  
0001062584

Solid System Team GmbH  
Am Marktplatz 7  
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

### Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte Produkte zuweisen.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : CmcNB(44ACF7D4)

[Produkte zuweisen](#) [Produkte entfernen](#)

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
SE289-GER	Solid Edge - German	31/01/2010	DEMO	000000001	<a href="#">Entfernen</a>

[Fertigstellen](#)

Weisen Sie das entsprechende Produkt hinzu mit "Zuweisen" und dann auf "Fertigstellen"

Sold-To/Install:  
0001062584

Solid System Team GmbH  
Am Marktplatz 7  
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

### Produktaktivierung

**Wählen Sie die Produkte aus, die für diesen Rechner zugewiesen werden sollen. Klicken Sie zum Entfernen von Elementen von diesem Rechner auf die Registerkarte Produkte entfernen.**

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : CmcNB(44ACF7D4))

[Produkte zuweisen](#) [Produkte entfernen](#)

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines zuweisen	Produkt zuweisen für: CmcNB (44ACF7D4)
	Solid Edge					
SE385N	Simulation - Node 31/01/2010 Locked		TLO	000000001	<input type="button" value="Zuweisen"/>	0
SEDEMOSolid Edge Demo	31/01/2010		DEMO	000000009	<input type="button" value="Zuweisen"/>	0

## 6. Lizenzdatei erstellen

Nun können Sie sich ihre Neue Lizenzdatei erstellen

Sold-To/Install:  
0001062584

Solid System Team GmbH  
Am Marktplatz 7  
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM  
**License Management**

Quick Links

Home Emergency License Register IP Address

### Produktaktivierung

**Schritt 1:** Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.  
**Schritt 2:** Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.  
**Schritt 3:** Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

Neuen Rechner erstellen **Lizenzdatei erstellen** Abbrechen

**Nicht zugewiesene Lizenz(en)**

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009

Details ausblenden

**Machine: CmcNB(44ACF7D4)**  
SE289-GER Solid Edge - German 31/01/2010 DEMO 000000001  
SE385N Solid Edge Simulation - Node Locked 31/01/2010 TLO 000000001

**Machine: Dellksc(A8445981)**  
SEDEMO Solid Edge Demo 31/01/2010 DEMO 000000001

\*Machine: NeuerRechner(1C0C00A1)  
\*Machine: Testrechner(90F47D55)  
\*Machine: test(A87B6C33)  
\*Machine: kscVM(B0B7292B)

Beim erstellen der Lizenzdatei bekommen Sie diesen Hinweis:

http://www2.ugs.com

Wenn Sie Ihren neuen Rechner erstellt und Produkte dafür zugewiesen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:  
Aktivierung abschließen:

Schritt 1: Wenn das Dialogfenster Dateidownload angezeigt wird, klicken Sie zum Speichern Ihrer Lizenzdatei auf der Festplatte auf Speichern.

Schritt 2: Starten Sie das Lizenzierungsdienstprogramm (dies befindet sich in der Solid Edge-Programmgruppe) und klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.

Wählen Sie die Datei aus. Klicken Sie zum automatischen Kopieren der Datei in den Solid Edge-Programmordner im Lizenzierungsdienstprogramm auf OK.

Schritt 3: Die Aktivierung Ihres neuen Rechners ist jetzt abgeschlossen.

OK Abbrechen

Diese eine Lizenzdatei kann auf mehrere Computer kopiert werden, da in dem Lizenzfile alle lizenzierten Rechner enthalten sind.

Die Lizenzdatei **SELicense.dat** kopieren Sie in den Ordner „C:\Program Files\Solid Edge <Version>\Program\“.

(Bei Windows Vista schalten Sie die Benutzerkontensteuerung vorher aus!)

Die Lizenzdatei enthält alle bereits mit der alten Solid Edge Version vorhandenen Computer aber nun für die neue Solid Edge Version.

Wenn Sie neue Computer für die neuen Lizenzen verwenden, so müssen Sie über das Siemens-Web-Portal dem alten Computer die Lizenz zuerst entziehen, bevor diese einem neuen Computer zugewiesen werden kann.

Näheres dazu siehe in dem Dokument:

[http://www.solid-system-team.de/downloads/Wie wechselt man eine vorhandene Node Locked Lizenz auf einen neuen Rechner.pdf](http://www.solid-system-team.de/downloads/Wie_wechselt_man_eine_vorhandene_Node_Locked_Lizenz_auf_einen_neuen_Rechner.pdf)

## **Weitere Dokumente dazu:**

[http://www.solid-system-team.de/downloads/Wie funktioniert die Node Locked Lizenzierung.pdf](http://www.solid-system-team.de/downloads/Wie_funktioniert_die_Node_Locked_Lizenzierung.pdf)

[http://www.solid-system-team.de/downloads/Wie wechselt man eine vorhandene Node Locked Lizenz auf einen neuen Rechner.pdf](http://www.solid-system-team.de/downloads/Wie_wechselt_man_eine_vorhandene_Node_Locked_Lizenz_auf_einen_neuen_Rechner.pdf)

[http://www.solid-system-team.de/downloads/GTAC\\_Webkey\\_Info.pdf](http://www.solid-system-team.de/downloads/GTAC_Webkey_Info.pdf)